



# características de su nuevo aire acondicionado

---

- **Una oferta fresca para el verano**

En esos días de calor abrasador y en las largas noches sin descanso del verano, no hay mejor escape del calor que la fresca comodidad del hogar. Su nuevo aire acondicionado termina con los agobiantes días calurosos del verano y le permite descansar. Este verano, derrote al calor con su propio aire acondicionado.

- **Sistema rentable**

Su nuevo aire acondicionado no sólo le brinda el máximo poder de enfriamiento en el verano, sino que también puede ser un método de calefacción efectivo en el invierno con el avanzado sistema de “bomba de calor”. Esta tecnología es hasta un 300% más rentable que la calefacción eléctrica, por lo que puede reducir aún más su costo de funcionamiento. Ahora, satisfaga las necesidades de todo el año con un aire acondicionado.

- **Un estilo para todo lugar**

El diseño elegante y armonioso le brinda prioridad a la estética de su espacio y complementa cualquier decoración previa de interiores. Con su color suave y la forma redondeada de sus bordes, el nuevo aire acondicionado le añade clase a cualquier habitación. Disfrute lo que le ofrece su aire acondicionado tanto en lo funcional como en lo estético.

- **Instalación flexible**

Su nuevo aire acondicionado tiene diversas opciones de instalación. Puede instalarse en el suelo como cualquier otro aire acondicionado para suelo y también puede instalarse debajo del techo para dar frío y calor desde arriba. Las 6 opciones diferentes de tubos de desagües le brindarán además opciones más flexibles de instalación. Puede instalar su aire acondicionado adonde lo desee.



Para realizar consultas futuras con facilidad, escriba aquí el modelo y número de serie. Encontrará el número de su modelo sobre el lado derecho del aire acondicionado.

Nº de modelo \_\_\_\_\_

Nº de serie \_\_\_\_\_

# información de seguridad

Para prevenir descarga eléctrica, desconecte la energía antes de reparar, limpiar e instalar la unidad.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de usar su nuevo acondicionador de aire, lea este manual bien para asegurar que sabe cómo operar de manera segura y eficiente las características y funciones extensivas de su nuevo aparato.

Como las siguientes instrucciones de operación cubren varios modelos, las características de su acondicionador de aire podrían diferir un poco de las descritas en este manual. Si tiene dudas, llame a su centro de contacto cercano o pida ayuda e información en línea en [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

### Símbolos importantes de seguridad y precauciones:

 ADVERTENCIA	Peligros o prácticas inseguras que podrían provocar <b>herida personal severa o muerte.</b>
 PRECAUCIÓN	Peligros o prácticas inseguras que podrían provocar <b>menor herida personal o daño de propiedad.</b>
 PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica, o herida personal al utilizar su acondicionador de aire, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:
	NO lo intente.
	NO desmonte.
	NO toque.
	Siga direcciones con atención.
	Desenchufe la energía de la toma de corriente de pared.
	Asegúrese de que la máquina esté conectada a tierra para prevenir descarga eléctrica.
	Llame el centro de contacto por ayuda.
	Nota.

**Estos signos de advertencia sirven para prevenir daño a usted y otros.**

**Sígalos bien.**

**Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro por referencia en el futuro.**

# información de seguridad

---



## **SIGNOS DE ADVERTENCIAS SEVERAS**

---



**No coloque el acondicionador de aire cerca de sustancias o equipos peligrosos que produzcan llamas libres para evitar incendio, explosión o daños.**

- Riesgo potencial de peligro de incendio o explosión.

**No instale la unidad externa en un lugar inestable o superficie elevada donde hay riesgo potencial de caída.**

- Si la unidad externa no funciona, podría provocar daño o pérdida de propiedad.

**Fallo o daño podría ocurrir si se efectúa cualquier cambio o modificación no permitido en el manual de instalación. En este caso, el usuario será responsable por gastos de reparación.**

**Instale el acondicionador de aire lejos de exposición directa a la luz de sol, aparato de calefacción, y lugares húmedos.**

- Cuelgue una cortina para mejorar la eficiencia de refrigeración y para evitar el consumo de mayor energía.

**No corte el enchufe de energía y conecte a un cable de energía diferente.**

**No tire el cable de energía ni toque el enchufe de energía con manos mojadas.**

- Riesgo potencial de incendio o descarga eléctrica.

**Nunca utilice un enchufe de energía, cable de energía dañados, o tomacorriente flojo.**

- Riesgo potencial de incendio o descarga eléctrica.

**Instale un interruptor de circuito exclusivo e interruptor de circuito corto para el acondicionador de aire.**

- Riesgo potencial de descarga eléctrica o incendio.

**No inserte cualquier cosa como dedos o ramas en las rejillas del acondicionador de aire cuando el acondicionador de aire está funcionando.**

- Mantenga los niños lejos del acondicionador de aire para prevenirlos de poner sus dedos en el acondicionador de aire. Riesgo potencial de herida personal.

**Asegurese de que no entre agua en el acondicionador de aire.**

- Riesgo potencial de incendio o descarga eléctrica.
- Si el agua penetra en el acondicionador de aire, apague y desenchufe la fuente de energía inmediatamente.

**Apague el acondicionador de aire utilizando el control remoto proporcionado o accesorio de control (si proporcionado). No desenchufe la energía para apagar la unidad (a menos que haya un peligro inmediato).**

**No haga funcionar el acondicionador de aire por un período largo de tiempo en un cuarto con la puerta cerrada o con bebés, personas viejas o discapacitadas.**

- Abra la puerta o ventanas para ventilar su cuarto por lo menos una hora para prevenir escasez de oxígeno.

**El acondicionador de aire está compuesto de piezas portátiles. Mantenga a niños lejos de la unidad para evitar herida física.**

 **Asegúrese de que los niños tomen precauciones contra acceso al acondicionador de aire y no jueguen con la unidad.**

**No limpie el interior de acondicionador de aire usted mismo.**

- Podría dañar las piezas y provocar descarga eléctrica o incendio.
- Consulte el centro de contacto por cómo limpiar el interior del acondicionador de aire.

---

 **No conecte el acondicionador de aire con aparato de calefacción o no intente desmontar, remodelar o repararlo usted mismo.**

- Riesgo potencial de mal funcionamiento, descarga eléctrica o incendio. Si se requiere reparación, consulte el centro de contacto.

---

 **Consulte el lugar de compra o centro de contacto para instalar, reinstalar o desmontar el acondicionador de aire.**

- Instalación inadecuada provoca un riesgo de mal funcionamiento de la unidad, escape de agua, descarga eléctrica o incendio.
- Si se instala en áreas especiales, como un complejo de fábrica o área salina de costa, consulte el lugar de compra o centro de contacto por detalles específicos de instalación.
- Las unidades deben instalarse según distancias declaradas, para permitir acceso de otro lado, para garantizar operación correcta de mantenimiento o reparación de productos. Las piezas de la unidad deben ser alcanzables y desmontables bajo condición de seguridad (para personas o cosas).

**Consulte a un distribuidor respecto a las medias apropiadas de cómo mantener la concentración permitible.**

- Si se sale el refrigerante, el cual provoca el límite de concentración a exceder y podría ocurrir peligro debido a escasez de oxígeno en el cuarto.

**Si la unidad interna está mojada, desenchufe la energía inmediatamente y llame al centro de contacto más cercano.**

- Riesgo potencial de incendio o descarga eléctrica.

**Siempre asegúrese de que la alimentación eléctrica se conforme con estándares actuales de seguridad. Siempre instale el acondicionador de aire según estándares actuales de seguridad local.**

**Compruebe que la tensión y frecuencia de la alimentación eléctrica cumplan con las especificaciones y que la energía instalada sea suficiente para garantizar el funcionamiento de cualquier otro aparato doméstico conectado a las mismas líneas eléctricas.**

**Utilice un interruptor de circuito nominal sólo.**

- Nunca utilice alambres de acero o cobre como un interruptor de circuito. Podría provocar incendio o mal funcionamiento de unidad.

**No coloque presión inadecuada en el cable de energía ni coloque objetos pesados en éste.**

**No curve el cable de energía excesivamente.**

- Riesgo potencial de incendio o descarga eléctrica.

**Para proteger el producto de agua y descarga posible, debe mantener el cable eléctrico y el cordón de conexión de la unidad interna y externa en el tubo de protección.**

**Al abrir o cerrar el panel delantero, use un banco estable y tenga cuidado con sus pasos.**

---

 **Desconecte el acondicionador de aire de la alimentación eléctrica antes de reparar o desmontarlo.**

**Limpie el acondicionador de aire después de que el ventilador interno pare de funcionar.**

- Riesgo potencial de daño o descarga eléctrica.

# información de seguridad

---



## **SIGNOS DE ADVERTENCIAS SEVERAS (CONTINUADO)**

---



**Utilice un tomacorriente que tenga un terminal a tierra. El tomacorriente debe utilizarse exclusivamente para el acondicionador de aire.**

- La conexión eléctrica inadecuada a tierra podría provocar descarga eléctrica o incendio.

**Asegúrese de que la conexión apropiada a tierra esté establecida al instalar el acondicionador de aire.**

- Si la unidad no está conectada a tierra correctamente, una descarga eléctrica podría ocurrir.



**Si huele a plástico quemado, oye sonidos extraños, o ve humo viniendo de la unidad, desenchufe el acondicionador de aire inmediatamente y llame a un centro de contacto.**

- Riesgo potencial de incendio o descarga eléctrica.



## **SIGNOS DE PRECAUCIÓN**

---



**No bloquee ni coloque artículos delante del acondicionador de aire. No pise, cuelgue, o coloque artículos pesados en el acondicionador de aire.**

- Riesgo potencial de daño personal.

**Si falla o daño ocurre en las condiciones de uso inadecuado que el manual de instalación no permite, habrá una labor extra para instalación y construcción.**

- Riesgo potencial de mal funcionamiento, descarga eléctrica o incendio si un técnico no cualificado de servicio intenta reparar o instalar.

**No eche gases inflamables como insecticida cerca del acondicionador de aire.**

- Riesgo potencial de descarga eléctrica, incendio o mal funcionamiento de unidad.

**No abra la rejilla delantera durante la operación.**

- Riesgo potencial de descarga eléctrica o mal funcionamiento de unidad.

**Aire frío no debe fluir directamente hacia gente, animales y plantas.**

- Es perjudicial para su salud, animales y plantas.

**No tome agua del acondicionador de aire.**

- Riesgo potencial de peligro de salud.

**No deje a los niños subir en el acondicionador de aire.**

**No utilice el acondicionador de aire como un instrumento de refrigeración para comida, animales, plantas, cosméticos o máquina.**

**No tire o de golpe excesivo al acondicionador de aire.**

- Riesgo potencial de incendio, o mal funcionamiento de unidad y hay riesgo de herida personal porque la unidad podría caerse.

**No eche agua directamente en el acondicionador de aire o utilice benceno, disolvente o alcohol para limpiar la superficie de la unidad.**

- Riesgo potencial de descarga eléctrica o incendio.
- Riesgo potencial de daño al acondicionador de aire.

**No coloque vasos con líquido u otros objetos en la unidad.**



**No toque el tubo conectado al acondicionador de aire.**



**Instale la unidad interna lejos de aparato de iluminación usando el balastro.**

- Si usa el control remoto inalámbrico, error de recepción podría ocurrir debido al balastre de aparato de iluminación.

**Instale la unidad externa donde el ruido y vibración de funcionamiento no molesten a sus vecinos y esté bien ventilado sin obstáculo.**

- Riesgo potencial de mal funcionamiento.
- Ruido de funcionamiento podría molestar a sus vecinos.

**Asegúrese de que la tapa o cualquier obstáculo no esté cerca del acondicionador de aire.**

**De suficiente espacio para el acondicionador de aire.**

- Ventilación insuficiente podría resultar en rendimiento bajo.

**Si el cable o cordón de energía está dañado, el fabricante, un técnico cualificado de servicio debe reemplazarlo para evitar un riesgo potencial.**

**Si sucede escasez de energía mientras que el acondicionador de aire esté funcionando, apague la fuente de energía inmediatamente.**

**Corriente máxima se mide según IEC estándar para seguridad y corriente se mide según ISO estándar para eficiencia de energía.**

**Compruebe el daño en el envío. Si está dañado, no instale el acondicionador de aire y llame al lugar de compra inmediatamente.**

**Mantenga la temperatura del interior estable y no extremadamente fría, especialmente donde haya niños, personas viejas o discapacitadas.**

**El material de embalaje y baterías usadas del control remoto (opcional) debe echarse según los estándares nacionales.**

**El refrigerante utilizado en el acondicionador de aire debe tratarse como residuo químico. Cargue el refrigerante según estándares nacionales.**

**Un técnico cualificado de servicio debe instalar el acondicionador de aire y efectuar una operación de prueba.**

**Conecte bien la manguera de drenaje al acondicionador de aire por un drenaje apropiado de agua.**

**Chequee la unidad externa por lo menos una vez al año.**

- Riesgo potencial de herida personal o pérdida de propiedad.

**Asegúrese de utilizar el control remoto inalámbrico hasta una distancia de aproximadamente 7m del sensor del control remoto del acondicionador de aire.**

**Si el control remoto no se usa por un largo período de tiempo, saque las baterías para prevenir escape de electrolito.**

**Al limpiar la unidad externa, toque las aletas del radiador de intercambiador de calor con mucho cuidado.**

- Llevar guantes gruesos para proteger sus manos.

**Asegúrese de que el agua condensada de manguera de drenaje salga de manera adecuada y segura.**

**El aparato no sirve para uso por personas (incluyendo niños) con capacidad reducida física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que les hayan dado supervisión o instrucción sobre uso del aparato por una persona responsable de su seguridad: Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.**

# información de seguridad

---



## SIGNOS DE PRECAUCIÓN (CONTINUADO)

---



Un técnico calificado de servicio debe inspeccionar la condición, conexiones eléctricas, tubos y caja externa del acondicionador de aire con regularidad.

No abra puertas y ventanas en el cuarto siendo refrescándose durante operación a menos que sea necesario.

No bloquee las rejillas de ventilación del acondicionador de aire. Si objetos bloquean el flujo de aire, podría provocar mal funcionamiento de aire o rendimiento bajo.

Asegúrese de que no haya obstáculos bajo la unidad interna.

- Riesgo potencial de incendio o pérdida de propiedad.

El aire acondicionado sólo debe usarse para las aplicaciones para que ha sido diseñado: la unidad interior no es adecuada para instalarse en áreas para lavandería.

Nuestras unidades deben instalarse en los lugares indicados en el manual de instalación para asegurar accesibilidad desde ambos lados o posibilidad de efectuar mantenimiento y reparaciones rutinarios. Los componentes de las unidades deben ser accesibles y pueden desmontarse en condiciones seguras para personas o cosas.

Por esta razón, donde no se incluye como indicada en el Manual de Instalación, el costo necesario para alcanzar y reparar la unidad (en seguridad, como requerido por regulaciones actuales vigentes) con eslingas, camiones, andamios o cualquier otro medio de elevación no será considerado en garantía y se cobra al usuario final.

---



Asegúrese de que los interruptores de encendido y apagado y protección estén bien instalados.

No utilice el acondicionador de aire si está dañado. Si existen problemas, pare inmediatamente la operación y desconecte el enchufe de la alimentación eléctrica.

Si el acondicionador de aire no se utiliza por un largo período de tiempo (por ejemplo, por unos meses), desenchufe la energía de la pared.

---



Llame al lugar de compra o un centro de contacto si se requiere reparación.

- Riesgo potencial de incendio o descarga eléctrica si un técnico no cualificado de servicio intenta desmontar o reparar el acondicionador de aire.
- 



ADVERTENCIA

**Advertencia sobre la State of California Proposition 65 (sólo EE.UU.)**

- Este producto contiene productos químicos reconocidos en el estado de California como capaces de provocar cáncer y toxicidad reproductiva.

# contenido

---

<b>INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO ANTES DE USAR</b>	<b>10</b>	<b>10 Preparación para la instalación del aire acondicionado</b>
		10 Selección de la ubicación más adecuada
<b>ESQUEMA DEL AIRE ACONDICIONADO</b>	<b>11</b>	<b>11 Verificación de las piezas</b>
<b>USO DEL AIRE ACONDICIONADO</b>	<b>12</b>	<b>12 Consejos sobre el uso del aire acondicionado</b>
		<b>13 Ajuste de la dirección del flujo de aire</b>
		13 Flujo de aire horizontal
<b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO</b>	<b>14</b>	<b>14 Limpieza del exterior</b>
		<b>14 Limpieza del filtro</b>
		<b>16 Mantenimiento del aire acondicionado</b>
		16 Comprobaciones periódicas
		17 Protecciones internas mediante el sistema de control de la unidad
<b>APÉNDICE</b>	<b>18</b>	<b>18 Solución de problemas</b>
		<b>20 Rangos de funcionamiento</b>

# instalación del aire acondicionado antes de usar

Felicidades por la compra del aire acondicionado. Esperamos que disfrute las características de su aire acondicionado y mantenga en un ambiente fresco o caldeado con una eficacia óptima.

Lea el manual del usuario para comenzar y para utilizar mejor su aire acondicionado.


## **PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO**

Primero escoja una ubicación para instalar el aire acondicionado


### **Selección de la ubicación más adecuada**

Puede instalar el aire acondicionado debajo del techo o en el suelo dependiendo de las condiciones de la instalación. Tenga en cuenta el diseño interior, el espacio disponible y el origen del aire fresco o caldeado para seleccionar la mejor ubicación.

#### **Sobre el suelo**



#### **Debajo del techo**




# esquema del aire acondicionado


Ahora que su aire acondicionado está instalado, ya puede disfrutar de todas las características y funciones del mismo. Asegúrese de saber sobre cada parte de su nuevo aire acondicionado antes de utilizarlo.

## VERIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

### Piezas principales



### Indicador



 Su aire acondicionado e indicador pueden tener un aspecto levemente distinto al de la ilustración anterior según el modelo que posea.

# uso del aire acondicionado

## CONSEJOS SOBRE EL USO DEL AIRE ACONDICIONADO

Aquí tiene algunos consejos que debería tener en cuenta cuando use su aire acondicionado.

TEMA	RECOMENDACIÓN
<b>Enfriamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si la temperatura exterior actual es mucho más alta que la temperatura interior seleccionada, es posible que lleve un poco de tiempo reducir la temperatura interior a la frescura que se desea.</li><li>• Evite reducir la temperatura de manera drástica. Se derrochará energía y la habitación no se enfriará más rápido.</li></ul>
<b>Calefacción</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Como el aire acondicionado caldea la habitación tomando la energía térmica del aire exterior, es posible que la capacidad de calentamiento se reduzca cuando la temperatura exterior sea extremadamente baja. Si observa que el aire acondicionado no calienta lo suficiente, se recomienda que utilice un aparato calefactor adicional en combinación con el aire acondicionado.</li></ul>
<b>Escarcha y descongelación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando el aire acondicionado funciona en el modo de Calefacción, debido a la diferencia de temperatura existente entre la unidad y el aire exterior, se formará escarcha. Si esto sucede:<ul style="list-style-type: none"><li>- El aire acondicionado deja de calentar.</li><li>- El aire acondicionado funcionará automáticamente en modo de descongelación durante 10 minutos.</li><li>- El vapor que se produce en la unidad exterior en el modo de descongelación es seguro.</li></ul>No es necesario realizar ninguna acción; después de aproximadamente 10 minutos, el aire acondicionado funcionará nuevamente de manera normal.  La unidad no funcionará cuando comience a descongelarse.</li></ul>
<b>Ventilador</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Es posible que el ventilador no funcione durante los 3 a 5 primeros minutos para evitar las ráfagas frías mientras el aire acondicionado se está calentando.</li></ul>
<b>Temperaturas interiores/ exteriores elevadas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si tanto la temperatura interior como la exterior son elevadas y el aire acondicionado funciona en modo de calefacción, es posible que el ventilador y el compresor de la unidad exterior acaben por detenerse. Esto es algo normal; espere a que el aire acondicionado vuelva a encenderse.</li></ul>

TEMA	RECOMENDACIÓN
<b>Fallo en el suministro eléctrico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ocurre un fallo en el suministro eléctrico durante el funcionamiento del aire acondicionado, el funcionamiento se detendrá de inmediato y la unidad se apagará. Cuando regrese el suministro eléctrico, el aire acondicionado volverá a funcionar de manera automática.</li> </ul>
<b>Mecanismo de protección</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el aire acondicionado acaba de encenderse después de detener el funcionamiento o de ser enchufado, el aire frío/caliente no saldrá durante 3 minutos para proteger el compresor de la unidad exterior.</li> </ul>


## AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE

Puede orientar el flujo de aire a su posición deseada.

### Flujo de aire horizontal

Puede instalar el aire acondicionado debajo del techo o en el suelo dependiendo de las condiciones de instalación

1. Mueva cada juego de palas de flujo de aire interiores a la izquierda o a la derecha para mantener la dirección del flujo de aire en la posición permanente que prefiera.



Tenga mucho cuidado con los dedos mientras ajusta la dirección de flujo de aire horizontal. Existe un riesgo potencial de daños personales cuando la unidad se manipula en forma indebida.


# limpieza y mantenimiento del aire acondicionado

Para obtener el mejor rendimiento posible de su aire acondicionado, límpielo periódicamente. Cuando vaya a realizar la limpieza, asegúrese de desenchufar la unidad por la seguridad del usuario.

## LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Cuando vaya a limpiar el exterior, asegúrese de desenchufar la fuente de alimentación de la unidad. No necesita herramientas especiales para limpiarlo.

1. Limpie la superficie de la unidad con un paño levemente húmedo o seco cuando sea necesario. Quite la suciedad de las áreas de forma irregular utilizando un cepillo blando.




No utilice bencina o disolvente.

Pueden dañar la superficie del aire acondicionado y crear un riesgo de incendio.


## LIMPIEZA DEL FILTRO

Cuando vaya a limpiar el filtro, asegúrese de desenchufar la fuente de alimentación de la unidad. El filtro de aire lavable a base de espuma captura las partículas grandes del aire. El filtro se limpia con un aspirador o mediante el lavado a mano.



1. Abra la parrilla delantera.

Empuje las presillas **[PUSH]** ubicadas en 3 lugares para destrabar la ranura de la parrilla delantera.




2. Quite la parrilla delantera.


Sostenga la parrilla delantera en un ángulo de 45° aproximadamente. Empuje la base de la parrilla para asegurarse de que no esté desenganchada. Luego, levante la parrilla delantera.

**3.** Extraiga el filtro de aire.

Presione suavemente el filtro de aire y luego extráigalo.



**4.** Limpie el filtro de aire con un aspirador o cepillo blando. Si hay demasiado polvo, enjuáguelo con agua corriente y séquelo en un área ventilada.



**5.** Vuelva a insertar el filtro de aire en su posición original.

**6.** Cierre la parrilla delantera.



- Después de limpiar el filtro, pulse el botón «**Filter Reset**» en el control remoto durante 2 segundos para poner a cero el programa del filtro.
- Para lograr un mejor mantenimiento, repita esta operación cada dos semanas.
- Si el filtro de aire se seca en un área cerrada (o húmeda), pueden generarse olores. Si esto ocurre, vuelva a limpiar el filtro y séquelo en un área bien ventilada.

# limpieza y mantenimiento del aire acondicionado

## MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO

Si el aire acondicionado no va a utilizarse durante un tiempo prolongado, séquelo para mantenerlo en las mejores condiciones.

1. Seque el aire acondicionado minuciosamente utilizándolo en modo de ventilador de 3 a 4 horas y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación. Es posible que se produzcan daños internos si queda humedad en los componentes.
2. Antes de volver a utilizar el aire acondicionado, seque sus componentes internos una vez más utilizándolo en modo de ventilador de 3 a 4 horas. Esto ayuda a eliminar los olores que puedan haberse generado a causa de la humedad.

### Comprobaciones periódicas

Consulte el siguiente esquema para mantener el aire acondicionado de la manera adecuada.

Tipo	Descripción	Una vez al mes	Cada 4 meses	Una vez al año
Unidad interior	Limpiar el filtro de aire (1)	●		
	Limpiar la bandeja de drenaje de condensado (2)			●
	Limpiar minuciosamente el intercambiador de calor (2)			●
	Limpiar la tubería de drenaje de condensado (2)		●	
	Reemplazar las baterías del control remoto (1)			●
Unidad exterior	Limpiar el intercambiador de calor del lado exterior de la unidad (2)		●	
	Limpiar el intercambiador de calor del lado interior de la unidad (2)			●
	Limpiar los componentes eléctricos con chorros de aire (2)			●
	Comprobar que todos los componentes eléctricos estén ajustados con firmeza (2)			●
	Limpiar el ventilador (2)			●
	Comprobar que todo el ensamblaje del ventilador esté ajustado con firmeza (2)			●
	Limpiar la bandeja de drenaje de condensado (2)			●

 Las comprobaciones y operaciones de mantenimiento descritas son esenciales para garantizar la eficiencia del aire acondicionado. La frecuencia de estas operaciones varía según las características del área, la cantidad de polvo, etc.

(1) Las operaciones descritas deberían realizarse con mayor frecuencia si el área de instalación es muy polvorienta.

(2) Estas operaciones siempre deben ser realizadas por personal cualificado. Para obtener más información, consulte el Manual de Instalación.

## Protecciones internas mediante el sistema de control de la unidad

Esta protección interna funciona si ocurre una falla interna en el aire acondicionado.

Tipo	Descripción
<b>Contra el aire frío</b>	El ventilador interno permanecerá apagado para evitar el aire frío cuando la bomba de calor se esté calentando.
<b>Ciclo de descongelación</b>	El ventilador interno permanecerá apagado para evitar el aire frío cuando la bomba de calor se esté calentando.
<b>Protección de la batería interna</b>	El compresor permanecerá apagado para proteger la batería interna cuando el aire acondicionado funcione en modo de refrigeración.
<b>Protección del compresor</b>	El aire acondicionado no comenzará a funcionar de inmediato para proteger el compresor de la unidad exterior una vez que haya sido encendido.

 Si la bomba de calor está funcionando en modo de calefacción, el ciclo de descongelación se pone en marcha para eliminar la escarcha de la unidad exterior que puede haberse depositado a bajas temperaturas.

El ventilador interno se apaga de manera automática y se reinicia sólo después de que el ciclo de descongelación se ha completado.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte el siguiente esquema si el aire acondicionado funciona de manera anormal. Esto puede ahorrarle tiempo y gastos innecesarios.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aire acondicionado se pone en marcha inmediatamente después de ser reiniciado.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Debido a su mecanismo de protección, el aparato no se pone en marcha de inmediato para evitar que la unidad se sobrecargue. El aire acondicionado se encenderá dentro de 3 minutos.</li></ul>
El aire acondicionado no funciona en absoluto.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que el enchufe de alimentación esté conectado de la manera adecuada. Inserte el enchufe de alimentación correctamente en la toma de corriente de la pared.</li><li>• Compruebe si el disyuntor está apagado.</li><li>• Compruebe si hay un fallo en el suministro eléctrico.</li><li>• Compruebe el fusible. Asegúrese de que no se haya fundido.</li></ul>
La temperatura no cambia.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si seleccionó el modo de ventilador. Presione el botón <b>Mode</b> en el control remoto para seleccionar otro modo.</li></ul>
El aire fresco (cálido) no sale del aire acondicionado.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si la temperatura establecida es mayor (menor) que la temperatura actual. Presione el botón <b>Temperatura</b> en el control remoto para cambiar la temperatura establecida. Presione el botón <b>Temperatura</b> para reducir o aumentar la temperatura.</li><li>• Compruebe si el filtro de aire se encuentra cubierto de suciedad. Limpie el filtro de aire cada dos semanas.</li><li>• Compruebe si el aire acondicionado acaba de encenderse. De ser así, espere 3 minutos. El aire fresco no sale para proteger el compresor de la unidad exterior.</li><li>• Compruebe si el aire acondicionado está instalado en un lugar con exposición directa a la luz solar. Ponga cortinas en las ventanas para incrementar la eficiencia de refrigeración.</li><li>• Compruebe si la cubierta o cualquier otro obstáculo se encuentra cerca de la unidad exterior.</li><li>• Compruebe si el tubo de refrigeración es demasiado largo.</li><li>• Compruebe si el aire acondicionado sólo está disponible en modo de refrigeración.</li><li>• Compruebe si el control remoto sólo está disponible para el modelo de refrigeración.</li></ul>

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La velocidad del ventilador no cambia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si seleccionó el modo Automático o Secar. El aire acondicionado ajusta automáticamente la velocidad del ventilador a automático en los modos Automático/Secar.</li> </ul>
No se puede establecer la función de temporizador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si presiona el botón <b>Encendido</b> en el control remoto después de establecer la hora.</li> </ul>
Hay olores que impregnan la habitación durante el funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el aparato funciona en un área llena de humo o si hay un olor que llega desde el exterior. Haga funcionar el aire acondicionado en modo de ventilador o abra las ventanas para ventilar la habitación.</li> </ul>
El aire acondicionado produce un sonido burbujeante.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se puede escuchar un sonido burbujeante cuando el refrigerante circula por el compresor. Permita que el aire acondicionado funcione en un modo seleccionado.</li> <li>• Cuando presiona el botón <b>Encendido</b> en el control remoto, puede escuchar un ruido que proviene de la bomba de drenaje hacia el interior del aire acondicionado.</li> </ul>
Hay agua que gotea desde las palas de flujo de aire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el aire acondicionado ha estado enfriando durante un tiempo prolongado con las palas de flujo de aire dirigidas hacia abajo. Puede generarse condensación debido a la diferencia de temperatura.</li> </ul>
El control remoto no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si se agotaron las baterías.</li> <li>• Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente.</li> <li>• Asegúrese de que no haya nada que bloquee el sensor del control remoto.</li> <li>• Compruebe si hay aparatos de iluminación intensa cerca del aire acondicionado. La luz intensa que proviene de las bombillas fluorescentes o los rótulos de neón puede interrumpir las ondas eléctricas.</li> </ul>
El aire acondicionado no se enciende ni se apaga con el control remoto con cable.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si programó el control remoto con cable para control grupal.</li> </ul>
El control remoto con cable no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si se exhibe el indicador de TEST en el control remoto con cable. De ser así, apague la unidad y el disyuntor. Llame a su centro de contacto más cercano.</li> </ul>
Los indicadores de la pantalla digital parpadean.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione el botón <b>Encendido</b> en el control remoto para apagar la unidad y el disyuntor. Luego vuelva a encenderlos.</li> </ul>

# apéndice

## RANGOS DE FUNCIONAMIENTO

La tabla a continuación indica los rangos de temperatura y humedad dentro de los cuales se puede usar el aire acondicionado. Tome la tabla como referencia para realizar un uso eficiente.

MODO	TEMPERATURA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO		HUMEDAD INTERIOR	SI ESTÁ FUERA DE LAS CONDICIONES
	INTERIOR	EXTERIOR		
ENFRIAMIENTO	64°F a 90°F (18°C a 32°C)	23°F a 118°F (-5°C a 48°C)	80% o menos	Puede ocurrir condensación en la unidad interior con riesgo de tener pérdidas de agua o gotas en el suelo.
CALEFACCIÓN	81°F (27°C) o menos	-4°F a 75°F (-20°C a 24°C)	-	Se activa la protección interna y el aire acondicionado se detiene.
SECAR	64°F a 90°F (18°C a 32°C)	23°F a 118°F (-5°C a 48°C)	-	Puede ocurrir condensación en la unidad interior con riesgo de tener pérdidas de agua o gotas en el suelo

 La temperatura estándar para la calefacción es de 45°F(7°C). Si la temperatura exterior se reduce a 32°F(0°C) o menos, la capacidad de la calefacción puede reducirse según las condiciones térmicas. Si la función de refrigeración se utiliza a más de 90°F(32°C) (temperatura interior), la misma no enfriará al máximo de su capacidad.

